

KENWOOD

ارور کولرگازی کنوود



علت	ارور
چک کردن سنسور دمای محیط	F1
چک کردن سنسور پایپ اوپراتور	F2
چک کردن سنسور پایپ کندانسور	F3
چک کردن مرکز فن یونیت داخلی	F4
بررسی کارکرد نرمال دستگاه	E0
قطع شدن کمپرسور به دلیل گرمای زیاد	P2
پیشگیری از یخ زدن کولرگازی	P3
<u>دریافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>