

AEG

ارور یخچال آگ مدل A8



ارور	علت
F1	در چنین حالتی به خاطر اشکالی که در ترموستات یخچال به وجود آمده است، این سنسور که مربوط به دمای فریزر است، به مدت ۲۰ دقیقه روشن می ماند و سپس برای ۲۰ دقیقه خاموش می شود.
F2	اعلام این کد خطا، به این معنی است که سنسور اواپراتور فریزر خراب یا قطع شده و مدار برد مربوط به کنترل دستگاه دچار مشکل شده است.
F3	در چنین شرایطی ترموستات و یا سنسور دمای NTC دچار اشکال شده است.
F4	این کد خطا نشان می دهد که ترموستات و یا سنسور دمای NTC دچار اشکال شده است.
F5	در چنین شرایطی به علت ایجاد اشکال در ترموستات یخچال، سرما کاهش یافته است.
<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>	<u>در یافت خدمات</u>

AEG

ارور یخچال آگ مدل A7



علت	ارور
ایراد ترموستات	F1
ایراد ترموستات	F2
ایراد سنسور دما	F3
ایراد سنسور دما	F4
ایراد سنسور دما	F5
تغییر دمای یخچال و گرم شدن آن به علت قطع شدن برق یا باز ماندن در یخچال	F6
تغییر دمای یخچال و گرم شدن آن به علت قطع شدن برق یا باز ماندن در یخچال	F7
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>

علت	ارور
نشان دهنده ایراد در سیستم دیفراست	F8
سنسور دمای یخچال ایراد پیدا کرده است.	0چشمک زن
نشان دهنده ایراد در سیستم سرمایش یخچال	-
ایراد در سنسور دمای یخچال است.	؟
دمای محیط یخچال خیلی سرد یا خیلی گرم است.	LEDنارنجی
- چراغ داخل یخچال چشمک می زند. - ممکن است دمای محیط نیز نامناسب باشد.	...
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

AEG

ارور ساید بای ساید آگ مدل A7



علت	ارور
مشکلی در محفظه یخ فریزر یا ورودی آن وجود دارد.	E1
احتمالا مسیر یخ مسدود شده است.	E2
در سیستم مربوط به یخسازی فریزر، یک مشکل مربوط به یخسازی ایجاد شده است.	E3
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>