

aiwa

ارور کولرگازی ایوا



علت	ارور
اختلال در کابل های ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی	E0
اختلال و خطا در سنسور بیرونی	E1
اختلال در سنسور دمای کویل داخلی	E2
اختلال در سنسور دمای کویل خارجی	E3
غیر عادی بودن سیستم دستگاه	E4
عدم تطابق یونیت داخلی و خارجی	E5
اختلال در موتور فن داخلی	E6
اختلال در سنسور دمای بیرونی	E7
خطا در سنسور دمای داخلی	E8
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
خطا در مازول کولرگازی	E9
مشکل از ارتباط یونیت خارجی	Ec
خرابی موتور فن خارجی	Ef
خرابی مدار برد	Ee
اختلال در ارور سنسور جریان	Ea
خراب شدن سوئیچ کمپرسور	Ep
اختلال در سنسور ولتاژ	Eu
اختلال در سنسور دمای ورودی	Eh
افزایش و کاهش ولتاژ دما	P1
جریان اضافی در دستگاه	P2
اختلال در دمای تخلیه	P4
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
سرمایش بیش از حد خنک کننده	P5
گرمایش بی از حد در حالت خنک کننده	P6
گرم شدن بیش از حد در حالت گرم کننده	P7
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

پلفرم تخصصی تعمیرات



آی پی امداد از دهه 70 کنار
شما بوده، هست و خواهد