

AKAI

ارور کولرگازی آکایی



ارور	علت
E2	خراب شدن سنسور دمای اتاق کولر
E3	اختلال در سنسور دمای سیم پیچ کولر
E5	خراب شدن فیدبک یونیت خارجی
E8	اختلال در عملکرد فن یونیت داخلی
E7	اختلال در عملکرد فیدبک خارجی دستگاه
E0	باز بودن درب کولر گازی
E1	خرابی در سنسور دمای لوله یونیت خارجی
E6	اختلال و خرابی ic دستگاه
مشاهده عیب یابی ارور	دریافت خدمات