



ارور کولر گازی آمیکو



علت	ارور
ایراد در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی	E01
مشکل در سنسور دمای اتاق	E02
اتصال کوتاه در سیم کشی سنسور	E03
مشکل در سنسور مبدل حرارتی داخلی	E04
اتصال کوتاه در سنسور دمای اواپراتور	E05
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>