



ارور کولر گازی بکو



علت	ارور
مشکل در اتصال یونیت داخلی و بیرونی	E0
خرابی سنسور دمای پنل داخلی	E1
مشکل در سنسور دمای اواپراتور	E2
مشکل در یونیت خارجی یا کمپرسور	E3
ایراد در سیستم سرمایشی یا فشار گاز مبرد	E4
قطع ارتباط بین ماژول‌های داخلی و خارجی	E5
مشکل در کمپرسور	E6
افزایش دمای بیش از حد در یونیت داخلی	E7
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>

علت	ارور
مشکل در فن خارجی	E8
عملیات یخ زدایی	H1
مشکل در عملکرد فن	H6
مشکل در سیستم الکترونیکی دستگاه	EC
نیاز به برنامه ریزی مجدد برد الکترونیکی	EE
خرابی سنسور دمای هوا در یونیت خارجی	1E
مشکل در سنسور دمای کندانسور	2E
گرمای بیش از حد کندانسور در حالت COLD	FF03
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب پایی ارور</u>

علت	ارور
گرمای زیاد کندانسور در حالت HEAT	FF04
مشکل در فن داخلی	FF06
خرابی سنسور دمای یونیت داخلی	FF07
مشکل در سنسور دمای اواپراتور	FF08
ایراد در سنسور دمای کندانسور	FF09
مشکل در موتور فن	F6
مشکل در سنسور دمای محیط داخلی	F7
خرابی سنسور پایپ داخلی	F8
مشکل در سنسور دمای کندانسور	FF04
گرمای زیاد کندانسور در حالت HEAT	F9
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>