



کدهای خطای یونیت داخلی (اوپراتور) کولر گازی بوش



علت	ارور
پارامتر EEPROM در یونیت داخلی کولر گازی بوش خطا داده است.	E0
ارتباط یونیت های داخلی و بیرونی کولر گازی بوش دچار مشکل شده است.	E1
تشخیص سیگنال صفر عبوری دچار خطا شده است.	E2
سرعت فن یونیت داخلی کولر گازی بوش از کنترل خارج شده است.	E3
سنسور دمای اتاق یونیت داخلی T1 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.	E4
سنسور دمای کوئل اوپراتور T2 در کولر گازی بوش مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.	E5
نشتی مبرد در کولر گازی بوش تشخیص داده شده است.	EC
محافظت جریان بیش از حد جریان با مشکل روبرو شده است.	F0
سنسور دمای هوای محیط T4 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.	F1
سنسور دمای کوئل کندانسور T3 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.	F2
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
سنسور دمای تخلیه و خروجی کمپرسور T5 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.	F3
پارامتر EEPROM در یونیت بیرونی کولر گازی بوش خطا داده است.	F4
سرعت فن یونیت بیرونی کولر گازی بوش از کنترل خارج شده است.	F5
IPM عملکرد نادرستی دارد یا حفاظت جریان بیش از حد قوی IGBT دچار مشکل شده است.	P0
حفاظت ولتاژ بیش از حد و یا حفاظت ولتاژ پایین کولر گازی بوش دچار مشکل شده است.	P1
حفاظت دما بالای مائول IPM یا قسمت بالای کمپرسور در کولر گازی بوش دچار مشکل شده است.	P2
درجه حرارت محیط در یونیت بیرونی کولر گازی بوش کم است.	P3
درایو کمپرسور اینورتر در کولر گازی بوش خطا داده است.	P4
مد یونیت های داخلی کولر گازی بوش مشکل پیدا کرده اند. (تنها چند منطقه ای)	P5
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

آی پی امداد از دهه 70 کنار
شما بوده، هست و خواهد



پلفرم تخصصی تعمیرات



کدهای خطای اسپلیت ایستاده اینورتر بوش مدل 42003



علت	ارور
خطای برد الکتریکی	E0
مشکل ارتباطی بین دو یونیت	E2
خطای ارتباط بین دو برد	E3
خطای سنسور T3 و T4	E4
خطای ولتاژ	E5
خطای فشار گاز بالا	P1
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
خطای فشار گاز پایین	P2
آمپراژ بیش از حد در کمپرسور	P3
دمای بیش از حد کمپرسور	P4
خطای دمای بیش از حد کندانسور	P5
خطای برد کنترل	P6
خطای دمای بیش از حد در اواپراتور	P7
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور



ارورهای یونیت داخلی اسپلیت بوش مدل 42003



علت	ارور
خطای افت دما در اواپراتور	P0
فعال شدن عملکرد دیفراسست	P1
خطای اتصال کوتاه/سنسور دمای محیط	ED
مشکل ارتباط بین دو یونیت	E1
اتصال کوتاه/سنسور T1	E2
اتصال کوتاه/سنسور T2	E3
اتصال کوتاه/سنسور T2B	E4
خطای برد الکتریکی	E7
<u>دریافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>



ارور کولرگازی بوش مدل بیزما اینورتر



علت	ارور
محافظ فشار زیاد سیستم	E1
محافظ ضد یخ زدگی	E2
دمای زیاد لوله رفت کمپرسور	E4
محافظ جریان زیاد	E5
خطای کابل ارتباطی	E6
محافظ دمای زیاد مقاومت	E8
عدم ارسال فیدبک از سوی فن داخلی	H6
خطای سنسور محیطی یونیت داخلی	F1
خطای سنسور اوپراتور یا سنسور پایپ	F2
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
خطای سنسور محیطی یونیت خارجی	F3
خطای سنسور کندانسور	F4
خطای سنسور لوله رفت کمپرسور	F5
خطای اورلود و کاهش فرکانس	F6
خطای تشخیص تکمیل جریان یونیت ها	U5
یخ زدایی	H1
اورلود محافظ کمپرسور	H3
نرمال نبودن سیستم	H4
محافظ IPM	H5
محافظ PFC	HC
خطای جریان فاز برای کمپرسور	U1
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور