



## ارور یخچال دوو مدل 660P - FR



| ارور                 | علت                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01                  | جریان برق در سنسوری که مربوط به فریزر است، قطع شده و یا این که در آن اتصال کوتاه ایجاد شده است. |
| r1                   | جریان برق در سنسوری که مربوط به یخچال است، قطع شده و یا این که در آن اتصال کوتاه ایجاد شده است. |
| rt                   | جریان برق در سنسور RT، قطع شده و یا این که در آن اتصال کوتاه ایجاد شده است.                     |
| d1                   | جریان برق در سنسور D قطع شده و یا این که در آن اتصال کوتاه ایجاد شده است.                       |
| dr                   | این خطا مربوط به میکروسوییچ در یخچال می باشد.                                                   |
| dF                   | این خطا مربوط به میکروسوییچ در فریزر می باشد.                                                   |
| dH                   | این خطا مربوط به میکروسوییچ در Home bar می باشد.                                                |
| مشاهده عیب یابی ارور | در یافت خدمات                                                                                   |

| علت                                                                                                       | ارور                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| نقصی در بازگشت جریان از دیفراست وجود دارد.                                                                | F3                   |
| این خطا به معنی پر بودن یخ است.                                                                           | E9                   |
| این ارور وقتی ظاهر می شود که کمپرسور 3 ساعت کار نموده و دمای سنسور D- در این مدت 5- درجه و یا بالاتر است. | C1                   |
| دیفراست اجباری برای A/S                                                                                   | d2                   |
| نشان دهنده اتصال کوتاه یا قطع بودن سنسور FLOW می باشد.                                                    | EF                   |
| خطای سنسور توازن SW را نشان می دهد.                                                                       | ET                   |
| انداختن یخ سه بار پیوسته                                                                                  | EA                   |
| در یافت خدمات                                                                                             | مشاهده عیب یابی ارور |

| علت                                               | ارور                 |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| ایراد در سنسور SW و نشان دهنده پر بودن یخ         | EU                   |
| نشان دهنده خطا در سنسور یخساز می باشد.            | Eg                   |
| نشان دهنده خطا در سنسور SW است.                   | FT                   |
| نشان دهنده خطای دیسپنسر SW در دستگاه است.         | S/W                  |
| ایراد در موتور یخساز می باشد.                     | ...                  |
| به مدت 30 ثانیه از RX هیچ داده ای بروز نکرده است. | CE                   |
| سیستم یخ زدایی اجباری روشن شده است.               | d3                   |
| در یافت خدمات                                     | مشاهده عیب یابی ارور |

| علت                                         | ارور                 |
|---------------------------------------------|----------------------|
| سنسور F باز است.                            | F1                   |
| سنسور F کوتاه است.                          | F2                   |
| نقص در سیستم یخ زدایی یخچال را نشان می دهد. | F3                   |
| نقص در سنسور S/W را نشان می دهد.            | F4                   |
| نشان دهنده ایراد در کمپرسور یخچال می باشد.  | F5                   |
| در یافت خدمات                               | مشاهده عیب یابی ارور |



## ارور یخچال دوو مدل 3315 - FRS



| علت                                                   | ارور                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| سنسور محیط فریزر دچار ایراد شده است.                  | E2                          |
| سنسور اواپراتور دچار ایراد شده است.                   | E4                          |
| فن فریزر دچار ایراد شده است.                          | E6                          |
| اختلالی در هیتر اواپراتور وجود دارد.                  | E9                          |
| سنسور محیط بیرونی دچار ایراد شده است.                 | E10                         |
| فن کندانسور دچار ایراد شده است.                       | E11                         |
| این خطا به این معنی است که کمپرسور دچار قطعی شده است. | E13                         |
| <u>در یافت خدمات</u>                                  | <u>مشاهده عیب یابی ارور</u> |