



ارور کولرگازی دایکین



علت	ارور
وضعیت نرمال	00
اختلال در سیستم کنترل سطح تخلیه	A3
کنترل محافظت از یخ زدگی	A5
اختلال موتور فن	A6
اختلال موتور سوئینگ	A7
اختلال دریچه انبساط الکترونیکی	A9
اختلال سیستم تخلیه	Af
اختلال در عملکرد ترمیستور	C4
اختلالات ترمیستور	C5
نقص باز	C7
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
اختلال ترمیستور	C9
نقص کنترل از راه دور ترمیستور	Cj
اختلال pcb	E2
فعال سازی سوئیچ فشار قوی	E3
فعال سازی سوئیچ فشار کم	E4
قفل موتور کمپرسور	E5
اختلال موتور فن واحد خارجی	E7
اختلال بخش متحرک دریچه انبساط الکترونیکی	E9
اختلال دمای لوله تخلیه	F3
مایع خنک کننده بیش از حد ظرفیت	H9
اختلال ترمیستور درجه حرارت	Jo
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
اختلال ترمیستور لوله تخلیه	J3
اختلال ترمیستور لوله مکش	J5
اختلال ترمیستور مبدل حرارتی	J6
اختلال ترمیستور لوله مایع واحد خارجی	J7
اختلال ترمیستور لوله گاز	J9
اختلال در عملکرد سنسور فشار زیاد	Ja
اختلال در عملکرد سنسور فشار کم	Jc
اختلال واحد خارجی	L1
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

پلفرم تخصصی تعمیرات



آی پی امداد از دهه 70 کنار
شما بوده، هست و خواهد