

Haier

ارور کولر گازی حایر



علت	ارور
سنسور دمای اتاق اسپلیت حایر دچار خطا شده است.	E1
سنسور مبدل حرارتی دچار خطا شده است.	E2
EEPROM در یونیت داخلی دچار خطا شده است.	E4
عدم ارتباط یونیت داخلی و بیرونی	E7
در حفاظت از کار با شدت بالا خطا رخ داده است.	E9
نقص موتور در یونیت داخلی	E14
محافظت از حد مجاز دما	E18
نشت مبرد رخ داده است.	EC
حفاظت IPM دچار خطا شده است. ماژول بیرونی غیرطبیعی عمل کرده است.	F1
جریان بیش از حد کمپرسور اتفاق افتاده است. موتور DC بیرونی عملکرد غیرطبیعی از خود نشان داده است.	F2
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
ارتباط بین IPM و PCB بیرونی دچار خطا شده است.	F3
در حفاظت بیش از حد حرارت از سنسور دمای خروجی خطا رخ داده است. نکته: دمای تخلیه کمپرسور در برابر حفاظت بالا است.	F4
سنسور دمای محیط خراب شده است. سنسور دمای هوای محیط اتصال کوتاه یا مدار باز شده است.	F6
مکش سنسور دما دچار خطا شده است. نکته: سنسور دمای مکش / آب کردن یخ بیرونی اتصال کوتاه یا مدار باز شده است.	F7
فشار بالای غیرطبیعی	F8
فشار کم غیرطبیعی	F9
شناسایی نکردن منبع تغذیه گاز	F10
PCB EEPROM یونیت خارجی معیوب شده است.	F11
در واحد بیرونی EEPROM خطا رخ داده است.	F12
ارتباط برقرار نبودن بین PCB و ماژول یونیت خارجی	F13
در یافت خدمات	مشاهده عیب پای ارور

علت	ارور
نقص سنسور دمای تخلیه کمپرسور. سنسور دمای تخلیه دچار نقص شده است. ممکن است اتصالات آن باز شده باشد.	F14
نقص عملکرد سنسور	F15
قطع مدار در حالت اجرا تشخیص داده شده است. ممکن است به علت نقص کمپرسور باشد.	F16
ولتاژ برق بیش از حد زیاد یا بیش از حد کم است.	F19
خطای سنسور دمای یخ زدایی در یونیت بیرونی کولر گازی حایر دچار خطا شده است.	F21
حفاظت جریان بیش از حد برق AC برای مدل بیرونی دچار خطا شده است.	F22
حفاظت جریان بیش از حد برای کمپرسور تک فاز دچار خطا شده است.	F23
سنسور دمای تخلیه در واحد بیرونی کولر گازی حایر خراب شده است.	F25
حلقه ایستگاه در واحد بیرونی کولر گازی حایر خطا را شناسایی می کند.	F28
سنسور دمای محیط دچار خطا شده است.	F66
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
سیستم تخلیه خراب شده است.	E0
سنسور دمای یونیت داخلی کولر گازی حایر خراب شده است.	E1
سنسور دمای کویل داخلی خراب شده است.	E2
سنسور دمای یونیت بیرونی کولر گازی حایر خراب شده است.	E3
سنسور دمای کویل یونیت بیرونی کولر گازی حایر خراب شده است.	E4
محدودیت محافظت جریان بیش از حد	E5
محافظت از فشار	E6
اگر در مدل های قدیمی کولر گازی حایر این خطا رخ دهد، این کد خطا به معنای مشکل ارتباطی بین کنترل از راه دور سیمی و واحد داخلی اسپلیت حایر است. این کد خطا در مدل های جدید به معنای حفاظت سه فاز است.	E7
اگر در مدل های قدیمی کولر گازی حایر این خطا رخ دهد، این کد خطا به معنای مشکل ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی است. این کد خطا در مدل های جدید به معنای مشکل ارتباطی بین کنترل از راه دور سیمی و یونیت داخلی اسپلیت حایر است.	E8
این کد خطا در مدل های قدیمی به معنای این است که حفاظت سه فاز دچار خطا شده است. این کد خطا در مدل های جدید به معنای مشکل ارتباطی بین واحد داخلی و خارجی است.	E9
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب پایی ارور</u>

پلفرم تخصصی تعمیرات



آی پی امداد از دهه 70 کنار
شما بوده، هست و خواهد