

HITACHI

ارور کولر گازی هیتاچی



ارور	علت
01	در این ارور مشکل از واحد داخلی است و دور زدن دستگاه حفاظت باعث ایجاد این ارور است.
02	واحد بیرونی دچار مشکل شده است و دور زدن دستگاه حفاظت باعث ایجاد ارور می شود.
03	مشکل در واحد انتقال است. اختلال بین واحد داخل (یا در فضای باز) و در فضای باز (یا داخل سالن) موجب این ارور می شود.
04	مشکل در اینورتر (معکوس کننده) است و انحراف بین اینورتر و کنترل PCB این ارور را به وجود آورده است.
05	مشکل در واحد انتقال است و انحراف در سیم کشی منبع قدرت باعث ایجاد این ارور گشته است.
06	افت ولتاژ دلیل این ارور است، افت ولتاژ به وسیله ولتاژ بیش از حد کم یا زیاد به واحد بیرونی کاهش می یابد.
07	مشکل در واحد چرخه است. کاهش بیش از حد گرم شدن گاز تخلیه و شارژ بیش از حد مبرد، شیر بسط دلایل این ارور است.
08	مشکل در واحد چرخه است و علت این ارور افزایش دمای تخلیه گاز است.
09	مشکل از واحد بیرونی است و دور زدن دستگاه حفاظت دلیل این ارور است.
11	مشکل از سنسور در واحد داخلی است و ترمیستور ورودی هوا معیوب شده است.
مشاهده عیب یابی ارور	در یافت خدمات

علت	ارور
مشکل از سنسور واحد داخلی است و ترمیستور خروجی هوا دچار اختلال در کارکرد شده است.	12
مشکل از سنسور واحد داخلی است و ترمیستور حفاظت از یخ زدگی معیوب شده است.	13
مشکل از سنسور واحد داخلی است و ترمیستور لوله گاز معیوب شده است.	14
مشکل از سنسور واحد داخلی است و دستگاه حفاظت از فن موتور معیوب شده است.	19
مشکل از سنسور واحد خارجی است و سنسور فشار بالا معیوب شده است.	21
مشکل از سنسور فضای باز است و ترمیستور هوای محیطی معیوب شده است.	22
مشکل از سنسور محیطی است و ترمیستور گاز تخلیه معیوب شده است.	23
مشکل از سنسور واحد بیرونی است و ترمیستور تبخیر معیوب شده است.	24
مشکل از سنسور واحد بیرونی است و سنسور فشار پایین معیوب شده است.	29
اتصال سیم کشی اشتباه است و این ارور حاصل شده است.	30
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
علت به وجود آمدن این ارور، تنظیم نادرست واحد بیرونی و واحد داخلی است.	31
انتقال غیرعادی واحد داخلی دیگر دلیل این ارور است.	32
تنظیم نادرست شماره در واحد داخلی / خارجی	35
غیرعادی بودن مدار حفاظتی در واحد بیرونی	38
اختلالات جریان در کمپرسور ثابت باعث ایجاد این ارور است.	39
ضریب فشار نسبت به حفاظت فعال سازی کاهش می یابد.	43
فعال نگه داشتن افزایش فشار پایین	44
فعال سازی افزایش فشار بالا	45
فعال کردن حفاظت در برابر فشار بالا	46
کاهش فعالیت‌های حفاظت از فشار پایین	47
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
اختلال سنسور جریان برای اینورتر	51
فعال کردن حفاظت از جریان بیش از حد	52
فعال کردن حفاظت IPM	53
افزایش دمای اینورتر	54
ناهنجاری تشخیص موقعیت موتور فن	56
فعال کردن حفاظت از کنترل پنکه	57
اختلال در کنترل کننده فن	58
خرابی موتور فن و منبع تغذیه باعث این ارور می باشد.	59
حفاظت کمپرسور	EE
سیم کشی نادرست در بین واحدهای داخلی باعث بروز این ایراد شده است.	dd
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
ایراد در یونیت خارجی کولرگازی	B1
خرابی یونیت داخلی	B5
دریافت خدمات	مشاهده عیب پای ارور

پلفرم تخصصی تعمیرات



آی پی امداد از دهه 70 کنار
شما بوده، هست و خواهد