

HOMMEX

انواع هشدار کولرگازی ایستاده هومکس



علت	ارور
حفاظت از دمای اوپراتور اسپیلت	P4
حفاظت از دمای کندانسور کولر	P5
هوای سرد در حالت گرمایش	P9
کار نکردن شیر رفت و برگشتی	P10.p11
حفاظت از جریان مایع مبرد	P12
اتصال کوتاه یا قطعی در سنسور لوله اوپراتور	E1
اتصال کوتاه در سنسور اتاق	E2.E4
قطعی سنسور روم	E3
قطع شدن ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی	E5
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
خراب یا کم فشار شدن شیر	E10
کم شدن فاز در دستگاه های سه فاز	E13
جا به جا شدن فاز ها و اتصال کوتاه	E14
نشتی گاز اسپیلت	Ec
دیفراست یا برفک زدایی دستگاه	Hs
<u>دریافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>

HOMMEX

انواع ارور در کولرگازی اینورتر هومکس



علت	ارور
اختلال در eeprom	E0 . F4
خطا میان یونیت بیرونی و داخلی	E1
خطای قطع شدن سیگنال کولر	E2
نبود بازخورد در الکتروموتور داخلی	E3 . E5
اتصال کوتاه در سنسور روم	E6
نشتی گاز کولر گازی اینورتر	Ec
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
Overload	F0
بالا بودن جریان سیستم و محافظت از آن	P0
پایین بودن جریان سیستم و محافظت از آن	P1
محافظت از سیستم برای جلوگیری از بالا رفتن دمای کمپرسور	P2
ایراد یا اختلال در عملکرد کمپرسور اینورتر	P4
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

پلفرم تخصصی تعمیرات



آی پی امداد از دهه 70 کنار
شما بوده، هست و خواهد