

McQuay
Air Conditioning

ارور کولرگازی مک کوی



علت	ارور
خطای فشار پایین کمپرسور	E1
خطای فشار بالای کمپرسور	E2
اورلود کمپرسور	E3
ارور سنسور پایپ کویل ۲ کولر	E4
خطا در سیستم دمای آب کولر	E5
مشکل ارور از سنسور پایپ کولرگازی	F2
خطا در سنسور محیطی دمای برگشت هوا	F4
خطا در ارتباط	F6
نشتی گاز کمپرسور	F9
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
نشستی گاز کمپرسور اسپیلت	Fe
اورلود کمپرسور کولر	H1
خطا بالا بودن فشار کمپرسور	H4
کم بودن فشار کمپرسور	L1
کم بودن دمای آی ورودی کولرگازی	L3
خطا از سوئیچ آب	L4
خطا از دمای آب سیستم کولرگازی	L5
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

پلفرم تخصصی تعمیرات



آی پی امداد از دهه 70 کنار
شما بوده، هست و خواهد