



ارور کولرگازی مدیا



علت	ارور
خراب شدن برد پنل کولرگازی و کندانسور	E0
خطا در برد الکترونیکی دستگاه	E1
خطای ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی	E2
عدم دریافت سیگنال از پنل کولرگازی	E3
خراب شدن سنسور روم کولر گازی	E4
بررسی سنسور اوپراتور	E5
بررسی خطا از برد پنل	E7
بررسی گاز کولرگازی مدیا	Ec
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
بررسی کمپرسور دستگاه اورلود	F0
بررسی سنسور روم کندانسور	F1
بررسی سنسور لوله رفت کمپرسور	F3
اختلال در یونیت داخلی دستگاه و خراب شدن برد کولر	F4
برد اینورتر و محافظ جریان زیاد	P0
کم و زیاد شدن ولتاژ کولرگازی	P1
خطا از محافظ دمای کمپرسور	P2
خطا در راه اندازی کمپرسور کولرگازی	P4
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور