

SHARP

ارور یخچال شارپ



علت	ارور
خرابی بخش های مختلف یخچال	SR
پایین بودن دمای فریزر	LF
دمای پایین در محفظه یخچال	LC
دمای بالای محفظه یخچال	HC
ولتاژ پایین ورودی به دستگاه	LOPO
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور