

SILVER

ارور یخچال سیلور



علت	ارور
ایراد در سنسور فریزر	E0
مشکل در سنسور دیفراست	E1
خرابی سنسور دمای محیطی	E3
ایراد در هیتر یا المنت	E4
مشکل در یخساز	E8
ایراد در فن فریزر	FF
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور