



ارور کولرگازی اسنوا



علت	ارور
خراب شدن اتصالات یونیت داخلی و بیرونی	E0
اتصال نداشتن یونیت بیرونی	Ec
اختلال در سنسور یونیت بیرونی	E1
اختلال در سنسور دمای سیم پیچ داخلی	E2
اختلال در سنسور دمای سیم پیچ	E3
غیر عادی بودن وضعیت سیستم	E4
عدم تطابق قطعات	E5
اختلال در موتور فن داخلی	E6
اختلال در سنسور دمای بیرونی	E7
اختلال در سنسور دمای تخلیه	E8
در یافت خدمات	مشاهده عیب پایی ارور

علت	ارور
نامناسب بودن وضعیت مازول اینورتر	E9
موتور فن یونیت	Ef
سنسور جریان یا فاز	Ea
اختلال در eeprom	Ee
بالا بودن دمای سوئیچ کمپرسور	Ep
سنسور ولتاژ	Eu
سنسور دمای ورودی	Eh
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور