

  ارور کولرگازی سوپر جنرال 	
ارور	علت
E1	سنسور دمای اوپراتور
E2	سنسور سیم پیچ دمای بیرونی
E3	سنسور دمای سیم پیچ اوپراتور
E4	موتور فن داخلی یا موتور dc
E5	ارتباط واحد داخلی و خارجی
F1	خطا از ipm
F2	خطا از pec
F3	راه انداز کمپرسور
F4	ایراد از سنسور دما
مشاهده عیب یابی ارور	در یافت خدمات

علت	ارور
محافظ پوشش کمپرسور	F5
سنسور دمای محیط	F6
محافظ ولتاژ	F7
خطای ارتباطی	F8
آی سی	F9
اوت دور موتور فن dc	F0
سنسور دمای خط ساکشن	Fa
سنسور دمای اتاق	E1 غیر اینورتر
سنسور دمای پایپ یونیت داخلی	E2 غیر اینورتر
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
سنسور دمای سیم پیچ واحد داخلی	E3 غیر اینورتر
موتور فن داخلی	E4 غیر اینورتر
اختلال در عملکرد فن موتور داخلی	E6 غیر اینورتر
کمبود گاز مبرد، خرابی موتور فن، خرابی خازن یا برد PC	EC
<u>دریافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>

پلفرم تخصصی تعمیرات



آی پی امداد از دهه 70 کنار
شما بوده، هست و خواهد