

TCL

کد خطای کولر گازی تی سی ال



5

علت	ارور
خطای ارتباطی در داخل یا در فضای بیرونی کولر گازی وجود دارد و صفحه نمایش هشداردهنده چشمک می زند.	E0
خطای ارتباطی در فضای بیرونی کولر گازی و صفحه نمایش هشداردهنده چشمک می زند.	EC
سنسور دمای اتاق (IRT) کولر گازی تی سی ال دچار مشکل شده است و هشداردهنده 8/1 ثانیه فلش می زند.	E1
سنسور دمای لوله (سیم پیچ) داخلی (IPT) در کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 8/2 ثانیه فلش می زند.	E2
سنسور دمای لوله (سیم پیچ) بیرونی (OPT) در کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 8/3 ثانیه فلش می زند.	E3
سیستم عملکرد غیرعادی از خود نشان می دهد و هشداردهنده 8/4 ثانیه فلش می زند.	E4
پیکربندی مدل کولر گازی تی سی ال اشتباه است و هشداردهنده 8/5 ثانیه فلش می زند.	E5
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
موتور فن داخلی دچار خطا شده است و هشداردهنده 8/6 ثانیه فلش می زند.	E6
سنسور دما کولر گازی تی سی ال در فضای باز دچار خطا شده است و هشداردهنده 8/7 ثانیه فلش می زند.	E7
سنسور دمای اگزوز کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 1 ثانیه فلش می زند.	E8
ماژول قدرت هوشمند درایو دچار خطا شده است و هشداردهنده 8/9 ثانیه فلش می زند.	E9
موتور فن بیرونی (موتور DC) در کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 8/10 ثانیه فلش می زند.	EF
سنسور جریان در کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 8/11 ثانیه فلش می زند.	EA
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>

علت	ارور
حافظه دائمی EEPROM در کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 8/12 ثانیه فلش می زند.	EE
ارتباط بیرونی بین برد منبع تغذیه و ماژول برق هوشمند دچار خطا و خرابی شده است.	EC
سوئیچ حرارتی در کولر گازی تی سی ال (در بالای کمپرسور) دچار خطا شده است و هشداردهنده 8/13 ثانیه فلش می زند.	EP
سنسور ولتاژ در کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 8/14 ثانیه فلش می زند.	EU
سنسور دمای ورودی در کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 8/15 ثانیه فلش می زند.	EH
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

TCL

کدهای حفاظتی کولر گازی تی سی ال



علت	ارور
حفاظت اضافه ولتاژ / زیر ولتاژ در کولر گازی تی سی ال رخ می دهد و هشداردهنده یک بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.	P1
حفاظت از جریان بیش از حد در کولر گازی تی سی ال رخ می دهد و هشداردهنده دو بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.	P2
محافظت در برابر حرارت بیش از حد خروجی رخ می دهد و هشداردهنده چهار بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.	P4
حفاظت از خنک کننده در حالت خنک کنندگی در کولر گازی تی سی ال رخ دهد و هشدار دهنده پنج بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.	P5
حفاظت از گرمای بیش از حد در حالت خنک کنندگی در کولر گازی تی سی ال رخ دهد و هشداردهنده شش بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.	P6
حفاظت از گرمای بیش از حد در حالت گرمایش در کولر گازی تی سی ال رخ دهد و هشدار دهنده هفت بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.	P7
حفاظت حرارت بیش از حد / حرارت پایین بیرونی در کولر گازی تی سی ال رخ دهد و هشداردهنده هشت بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.	P8
حفاظت درایو (کنترل نرم افزاری) در کولر گازی تی سی ال رخ دهد و هشداردهنده نه بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.	P9
حفاظت از مازول (کنترل سخت افزاری) در کولر گازی تی سی ال رخ دهد و هشداردهنده ده بار در هر 8 ثانیه چشمک می زند.	P0
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

TCL

کدهای اخطار کولر گازی پرتابل تی سی ال



علت	ارور
دمای پایین	Lt
نقص پروب (آسیب سنسور)	PF
پر شدن مخزن ایمنی	FT
اشکال در سنسور دمای اتاق	AS
از کار افتادن سنسور دمای لوله	ES
پر شدن مخزن جمع آوری آب موجود در داخل واحد	P1
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>