



ارور کولرگازی ترموکینگ



علت	ارور
هشدار برای نمایش وجود ندارد	0
اختلال در سنسور کویل و اوپراتور	2
کنترل کردن سنسور بازگشت هوا	3
کنترل کردن سنسور تخلیه هوا	4
بررسی سنسور هوا محیطی	5
بررسی سنسور هوای خنک کننده	6
بررسی سنسور موتور	7
بالا بودن دمای تبخیر	9
بالا بودن فشار تخلیه	10
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
بررسی سنسور تناوبی در واحد کنترل	11
بررسی سنسور خام شی	12
چک سنسور	13
بررسی مصرف سنسور گرما	15
خراب بودن دسته محور و موتور	17
بالا بودن دمای خنک کننده موتور	18
کم بودن فشار روغن موتور	19
کار نکردن موتور	20
بررسی سیکل تبرید	21
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

ارور	علت
22	بررسی چرخه گرمایش
23	بررسی قسمت خنک کننده
24	بررسی قسمت گرم کننده
25	بررسی مبدل
26	چک کردن تبرید
27	موتور prm بالا
29	بررسی مدار تخلیه کمپرسور
30	بررسی دمپر کولرگازی
31	بررسی سوئیچ فشار روغن
مشاهده عیب یابی ارور	دریافت خدمات

ارور	علت
32	کم بودن ظرفیت تبرید
33	بررسی موتور rpm
35	اجرای مدار رله
36	اجرا نشدن موتور الکتریکی
37	بررسی سطح خنک کننده موتور
38	بررسی فاز الکتریکی معکوس
39	بررسی مدار دریچه آب
40	بالا بودن سرعت مدار
41	بررسی دمای خنک کننده موتور
مشاهده عیب یابی ارور	دریافت خدمات

علت	ارور
واحد مجبور به سرعت کم است	42
واحد مجبور به مدولاسیون با سرعت کم است	43
بررسی مدار بایپس گازی داغ	45
بررسی جریان هوا	46
تنظیم دوباره ساعت	50
تنظیم مدار گرمایش	52
تنظیم مدار اکسترنر شیر	53
زمان تست حالت تست	54
بررسی سرعت موتور	55
بررسی ولتاژ موتور	61
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

ارور	علت
61	خارج شدن آمپر از حالت کالیبراسیون
63	متوقف شدن موتور به دلیل ناشناخته
65	هشدار یادآوری پیش از رسیدن
67	آسیب دیدگی خط تبرید
70	خراب شدن ساعت
80	بررسی سنسور دمای کمپرسور
81	بالا بودن دمای کمپرسور
83	کم بودن دمای خنک کنندگی
84	راه اندازی مجدد null
86	بررسی سنسور فشار تخلیه
مشاهده عیب یابی ارور	دریافت خدمات