



ارور کولرگازی یونیون ایر



علت	ارور
بررسی دیفراست دستگاه	Df
دفاع در برابر سرما	Fan motor/pictor not runing
بررسی سنسور دمای اتاق	E2/L1
اختلال در سنسور پایپ	E3/L2
اختلال در پنل بیرونی کولر گازی	E4/E5
فن موتور	E5/L6
مسیر سیم کشی بدون جریان	E6
خطای برق بازخورد خروجی	E7
محافظت در برابر گرما	E8
واتر پمپ	E9
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور