

ارور کولرگازی وستن ایر



علت	ارور
سنسور دمای اتاق	E1
سنسور دمای اوت اور	E2
سنسور دمای سیم پیچ واحد داخلی	E3
موتور فن داخلی یا موتور dc	E4
خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی	E5
خطا از ipm	F1
خطا از pec	F2
راه انداز کمپرسور	F3
ایراد از سنسور دما	F4
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
محافظ پوشش کمپرسور	F5
سنسور دمای محیط	F6
محافظ ولتاژ	F7
خطای ارتباطی	F8
خطای eeprom اوت دور	F9
موتور فن dc	F0
سنسور دمای خط ساکشن	Fa
سنسور دمای اتاق	E1 غیر اینورتر
سنسور دمای S سیم پیچ اوت دور	E2 غیر اینورتر
سنسور دمای سیم پیچ واحد داخلی	E3 غیر اینورتر
موتور فن داخلی	E4 غیر اینورتر
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

پلفرم تخصصی تعمیرات



آی پی امداد از دهه 70 کنار
شما بوده، هست و خواهد