



Westinghouse

ارور کولرگازی وستینگهاوس



ارور	علت
E0	خطای پارامتر یونیت داخلی کولرگازی
E1	اختلال در برقراری یونیت داخلی و بیرونی
E2	بررسی سیگنال عبور از صفر
E3	خارج شدن سرعت سنسور داخلی فن یونیت
E4	مدار باز یا کوتاه سنسور t1 دمای داخلی اتاق
E5	مدار باز یا کوتاه سنسور دمایی t2 اوپراتور
Ec	بررسی نشتی مایع مبرد
F1	مدار باز یا کوتاه سنسور دمایی t4 کویل کندانسور
F2	مدار باز یا کوتاه سنسور دمایی t3 کویل کندانسور
مشاهده عیب یابی ارور	دریافت خدمات

علت	ارور
مدار باز یا کوتاه سنسور دمایی T5 فشار تخلیه کمپرسور	F3
اختلال در عملکرد یونیت بیرونی کولرگازی	F4
از کار افتادن ipm	P0
کم یا زیاد بودن ولتاژ کولر	P1
بالا بودن محافظت دمایی کمپرسور	P2
مشکل خطا در درایو کمپرسور اینورتر	P4
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

پلفرم تخصصی تعمیرات



آی پی امداد از دهه 70 کنار
شما بوده، هست و خواهد