

Whirlpool CORPORATION

ارور یخچال فریزر ویرپول



ارور	علت
01	در سیستم آبرسانی مشکل وجود دارد.
02	عایق هوا گیر کرده و یا وصل نمی شود.
03	فن تبخیرکننده یا کندانسور کار نمی کند.
04	فن تبخیرکننده یا کندانسور کار نمی کند.
05	سنسور دمایی قابل خواندن نیست.
06	عدم خوانایی سنسور دمای یخچال
07	المنت یخزدایی کار نمی کند.
مشاهده عیب یابی ارور	در یافت خدمات

علت	ارور
برد الکترونیکی دچار مشکل شده است.	08
عایق هوا گیر کرده و متصل نمی شود.	d
خرابی سنسور یخچال	c
ارور ارتباط بین صفحه کنترل اصلی و صفحه نمایشگر	cf
دمای درون فریزر بیشتر از -11 درجه است.	--
وارد شدن ولتاژ بیش از حد در مدار	-7
عایق هوا گیر کرده است.	d
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
خطای رزیستور محفظه فریزر	c
خطای ارتباط بین صفحه کنترل اصلی و کنترل رابط کاربر	cf
- نمایش دمای 18 درجه فارنهایت یا -8 درجه سانتیگراد روی نمایشگر فریزر - وضعیت دمای بیش از اندازه	-8
سنسور دمایی غیرفعال است.	AL01
سنسور دمای NTC معیوب است.	AL02
سنسور دمای فریزر شکسته است.	AL03
عدم ارتباط بین صفحه کنترل و نمایشگر	CF
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
ایراد در یکی از اجزای یخساز یخچال	E0
ایراد در سنسور یخچال	E1
ایراد در سنسور فریزر	E2
- سیستم دیفراست معیوب شده است. - یخچال خنک نمی شود.	E3
ایراد در سیستم دیفراست یخچال	E4
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

ارور	علت
E5	سیستم دیفراست یخچال دچار مشکل شده است.
E6	ایراد در برد الکترونیکی یا برد دیسپلی
E7	اشکال در سنسور محیطی یخچال
E8	اشکال در سنسور محیطی یخچال
E9	- افزایش دمای فریزر - باز ماندن درب فریزر - اشکال در سیستم دیفراست
EE	ایراد در یخساز سایید بای سایید
مشاهده عیب یابی ارور	در یافت خدمات