



ارور کولرگازی ویلمر



علت	ارور
اختلال در ارتباط بین دستگاه داخلی و بیرونی	E0
اختلال در سنسور دمای اتاق	E1
خطا در ارتباط دستگاه فضای بیرونی	Ec
اختلال در سنسور دمای لوله ipt	E2
اختلال در سنسور دمای لوله opt	E3
غیر عادی بودن سیستم دستگاه	E4
اختلال در ترکیب بندی مدل	E5
خطا در موتور فضای فن داخلی	E6
سوختگی موتور سیستم	E7

علت	ارور
اشکال در سنسور دمای بیرونی	E8
ماژول اندازه گیری توان هوشمند	E9
اختلال در موتور فن فضای باز	Ef
خطا در سنسور جریان برق	Ea
دلیل خطا از مدار برد	Ee