

ACCENT

ارور یخچال اکسنت



علت	ارور
مشکل در سنسور دمای یخچال	E1
ایراد در سنسور دمای فریزر	E2
مشکل در سنسور یخچال	E3
مشکل در سیستم خنک کننده	E4
ایراد در در سیستم دیفراست (یخ زدایی)	E5
خرابی فن یخچال یا فریزر	E6
مشکل در سنسور محیطی	E7
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور