



انواع ارور کولر گازی آکسون



علت	ارور
کولر گازی آکسون عملکرد عادی از خود نشان می دهد.	00
خطا در داخل PCB کولر گازی آکسون رخ داده است.	A1
پمپ تخلیه عملکرد غیرعادی از خود نشان می دهد.	A3
ضد یخ (خنک کننده) / مبدل حرارتی گرما بیش از حد (گرمایشی) در کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.	A5
موتور فن داخلی و تهویه کننده هوا عملکرد غیرعادی از خود نشان می دهند.	A6
تمیزکننده هوای الکتریکی دچار عملکرد غیرطبیعی شده است.	AH
ترمیستور مبدل حرارتی در اولین یونیت داخلی کولر گازی آکسون اتصال کوتاه / مدار باز شده است.	C4وC5
ترمیستور مبدل حرارتی در دومین یونیت داخلی کولر گازی آکسون اتصال کوتاه / مدار باز شده است.	C6
سوئیچ محدود کننده در کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.	C7
ترمیستور اتاق در یونیت داخلی کولر گازی آکسون اتصال کوتاه یا مدار باز شده است.	C9
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
PCB در یونیت بیرونی کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.	E1
حفاظت فشار بالا در اسپلیت آکسون دچار مشکل شده است.	E3
حفاظت فشار پایین در اسپلیت آکسون دچار مشکل شده است.	E4
موتور کمپرسور قفل شده است. / کمپرسور بیش از حد بارگذاری شده است.	E5
راه اندازی کمپرسور در کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.	E6
موتور فن DC در یونیت بیرونی کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.	E7
ورودی AC در کولر گازی آکسون جریان بیش از حد دارد.	E8
دریچه چهار راه کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.	E9
شیر چهار طرفه دچار خطا شده است.	EA
گرمای بیش از حد لوله تخلیه در کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.	F3
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
گرمای بیش از حد در مبدل حرارتی کولر گازی آکسون مشکل ایجاد کرده است.	F6
سیستم سنسور کمپرسور در کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.	H0
سوئیچ فشار بالا در کولرگازی آکسون دچار مشکل شده است.	H3
تشخیص فیدبک کمپرسور در کولرگازی آکسون با خطا روبرو شده است.	H6
موتور فن بار بیش از حد / جریان بیش از حد دارد و سنسور کولرگازی آکسون عملکرد غیرطبیعی از خود نشان می دهد.	H7
سنسور جریان AC در کولرگازی آکسون دچار خطا شده است.	H8
به تنظیم مجدد دستی در کولرگازی آکسون نیاز دارد.	E01
کمپرسور 1 در کولر گازی آکسون درجه حرارت بالایی دارد. (بار بیش از حد)	E02
کمپرسور 2 در کولرگازی آکسون درجه حرارت بالایی دارد. (بار بیش از حد)	E03
کمپرسور 3 در کولر گازی آکسون درجه حرارت بالایی دارد. (بار بیش از حد)	E04
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
کمپرسور 3 در کولر گازی آکسون درجه حرارت بالایی دارد. (بار بیش از حد)	E05
کمپرسور 1 به دلیل فشار بالا دچار مشکل شده است و کنتاکت آن باز شده است.	E06
کمپرسور 2 به دلیل فشار بالا دچار مشکل شده است و کنتاکت آن باز شده است.	E07
کمپرسور 3 به دلیل فشار بالا دچار مشکل شده است و کنتاکت آن باز شده است.	E08
کمپرسور 4 به دلیل فشار بالا دچار مشکل شده است و کنتاکت آن باز شده است.	E09
کمپرسور 1 قطع شده است و مبرد کولرگازی آکسون کم شده است. یونیت بیرونی کولر گازی آکسون عملکرد غیرطبیعی از خود نشان می دهد.	E10
کمپرسور 2 در کولرگازی آکسون قطع شده است و مبرد کولر گازی آکسون کم شده است. یونیت بیرونی کولر گازی آکسون عملکرد غیرطبیعی از خود نشان می دهد.	E11
کمپرسور 3 در کولرگازی آکسون قطع شده است و مبرد کولر گازی آکسون کم شده است. یونیت بیرونی کولر گازی آکسون عملکرد غیرطبیعی از خود نشان می دهد.	E12
کمپرسور 4 در کولرگازی آکسون قطع شده است و مبرد کولر گازی آکسون کم شده است. یونیت بیرونی کولر گازی آکسون عملکرد غیرطبیعی از خود نشان می دهد.	E13
سنسور اتاق در اسپلیت آکسون اتصال کوتاه شده است.	E14
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
سنسور اتاق در اسپلیت آکسون مدار باز شده است.	E15
سنسور کویل داخلی 1 اتصال کوتاه شده است.	E16
سنسور کویل در یونیت داخلی 2 اتصال کوتاه شده است.	E17
سنسور کویل در یونیت داخلی 3 اتصال کوتاه شده است.	E18
سنسور کویل در یونیت داخلی 4 اتصال کوتاه شده است.	E19
سنسور کویل داخلی 1 مدار باز شده است.	E20
سنسور کویل داخلی 2 در کولرگازی آکسون مدار باز شده است.	E21
سنسور کویل داخلی 3 در کولرگازی آکسون مدار باز شده است.	E22
سنسور کویل داخلی 4 در کولرگازی آکسون مدار باز شده است.	E23
سنسور کویل در یونیت بیرونی 1 کولر گازی آکسون اتصال کوتاه شده است.	E24
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
سنسور کویل در یونیت بیرونی 2 کولرگازی آکسون اتصال کوتاه شده است.	E25
سنسور کویل در یونیت بیرونی 3 کولرگازی آکسون اتصال کوتاه شده است.	E26
سنسور کویل در یونیت بیرونی 4 کولرگازی آکسون اتصال کوتاه شده است.	E27
سنسور کویل در یونیت بیرونی 1 کولرگازی آکسون مدار باز شده است.	E28
سنسور کویل در یونیت بیرونی 2 کولرگازی آکسون مدار باز شده است.	E29
سنسور کویل در یونیت بیرونی 3 کولرگازی آکسون مدار باز شده است.	E30
سنسور کویل در یونیت بیرونی 4 کولرگازی آکسون مدار باز شده است.	E31
یخ از کمپرسور 1 در کولرگازی آکسون جدا شده است.	E32
یخ از کمپرسور 2 در کولرگازی آکسون جدا شده است.	E33
یخ از کمپرسور 3 در کولرگازی آکسون جدا شده است.	E34
یخ از کمپرسور 4 در کولرگازی آکسون جدا شده است.	E35
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور



خطای کولر گازی آکسون توسط کنترل کننده سیمی (MC301)



ارور	علت
E0	سیستم کولر گازی آکسون عملکرد نادرستی از خود نشان می دهد.
E1	سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است).دمای تخلیه TH1 با مشکل روبرو شده است).
E2	سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است).کویل ورودی TH2 با مشکل روبرو شده است).
E3	سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است).کویل TH3 با مشکل روبرو شده است).
E4	سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است).کویل ورودی TH4 با مشکل روبرو شده است).
E5	سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است).کویل وسطی TH5 با مشکل روبرو شده است).
E6	سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است).کویل ورودی TH6 با مشکل روبرو شده است).
E7	سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است).کویل وسطی TH7 با مشکل روبرو شده است).
E8	سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است).دمای هوای محیط TH8 با مشکل روبرو شده است).
E9	سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است).کویل خروجی TH9 با مشکل روبرو شده است).
مشاهده عیب یابی ارور	دریافت خدمات

ارور	علت
EA	سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است). خروجی خنک کننده TH10 با مشکل روبرو شده است).
EB	سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است . مکش خنک کننده TH11 با مشکل روبرو شده است).
EC	سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است . مکش TH12 با مشکل روبرو شده است).
EF	اسپلیت آکسون اضطراری اجرا کرده است.
F0	ذخیره سازی در یونیت بیرونی کولر گازی عملکرد نادرستی دارد.
F1	سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است). (کوئل ورودی در یونیت داخلی کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.)
F2	سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است.) کوئل وسطی در یونیت داخلی کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.)
مشاهده عیب یابی ارور	در یافت خدمات