

evvoli

ارور کولر گازی ایووولی



| علت                                 | ارور                 |
|-------------------------------------|----------------------|
| ایراد در سنسور محیطی                | E2                   |
| مشکل در سنسور پایپ                  | E3                   |
| اختلال در یونیت خارجی               | E4                   |
| خرابی فن                            | E5                   |
| مشکل در اتصالات یونیت داخلی و خارجی | E7                   |
| خرابی کندانسور                      | E8                   |
| عملکرد یخ زدایی                     | DF                   |
| مشکل در ارتباط یونیت داخلی و خارجی  | p1                   |
| در یافت خدمات                       | مشاهده عیب یابی ارور |



## ارور کولر گازی ایوولی



| علت                                   | ارور                 |
|---------------------------------------|----------------------|
| داغ شدن بیش از حد کمپرسور             | h3                   |
| ایراد در محافظ و برد اصلی             | F2وF1                |
| مشکل در محافظ با ولتاژ بالا           | F3                   |
| مشکل در سنسور لوله دیس شارژ کمپرسور   | F4                   |
| مشکل در سیستم حفاظتی و کنترلی         | F5                   |
| اختلال در اورلود                      | F6                   |
| مشکل در سنسور یونیت بیرونی و دیفراسست | F7                   |
| ایراد در سنسور پایپ                   | F8                   |
| در یافت خدمات                         | مشاهده عیب یابی ارور |

evvoli

ارور کولر گازی ایوولی



| علت                   | ارور                        |
|-----------------------|-----------------------------|
| اختلال در سنسور محیطی | F9                          |
| کاهش گاز              | EC                          |
| <u>در یافت خدمات</u>  | <u>مشاهده عیب یابی ارور</u> |

آی پی امداد