



کدهای ارور کولر گازی آرچلیک



علت	ارور
حفاظت ضد یخ یا حفاظت Antifreeze با مشکل مواجه شده است.	E2
سیستم مسدود شده یا مبرد آن دچار نشتی شده است.	E3
حفاظت در برابر تخلیه کمپرسور در دمای بالا با خطا مواجه شده است.	E4
حفاظت در برابر اضافه جریان برق AC با مشکل مواجه شده است.	E5
مشکل ارتباطی بین یونیت داخلی و بیرونی اسپلیت آرچلیک ایجاد شده است.	E6
حفاظت در برابر دمای بسیار بالا رخ داده است.	E8
در این خطا نیز حفاظت در برابر دمای بسیار بالا به وجود آمده است.	H4
هیچ بازخورد یا واکنشی از موتور فن بخش داخلی کولر گازی آرچلیک دریافت نمی شود.	H6
حفاظت در برابر عملکرد مشکل دار در کلاهیک جامپر ایجاد شده است.	C5
بخش داخلی و بخش بیرونی کولر گازی آرچلیک با یکدیگر مطابقت نداشته باشند.	LP
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>

علت	ارور
موتور فن DC یونیت بیرونی کارکرد اشتباهی از خود نشان می دهد.	L3
حفاظت جریان با مشکل مواجه شده است.	L9
مبرد کولرگازی آرچلیک مسدود شده است.	F0
سنسور محیطی بخش داخلی مدار باز شده است یا اتصال آن کوتاه شده است.	F1
سنسور لوله یونیت داخلی مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.	F2
سنسور محیطی یونیت خارجی کولرگازی آرچلیک مدار باز شده است یا اتصال آن کوتاه شده است.	F3
سنسور لوله یونیت بیرونی کولر گازی آرچلیک مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.	F4
باز شدن یا سنسور تخلیه کولر گازی آرچلیک مدار یا اتصال کوتاه شده است.	F5
فرکانس محدودیت دچار خطا شده است یا افت اضافه بار دچار خطا شده است.	F6
در این ارور هم فرکانس محدودیت دچار مشکل شده یا افت اضافه جریان دچار ایراد شده است.	F8
محدودیت برای فرکانس افت دمای بالای تخلیه به وقوع پیوسته است.	F9
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
فرکانس محدودیت و یا افت ضد انجماد کولر گازی آرچلیک دچار مشکل شده است.	FH
آب کردن یخ در کولر گازی آرچلیک دچار مشکل شده است. البته توجه کنید که این نشانگر آب کردن یخ معمولی است.	H1
حفاظت در برابر اضافه بار کمپرسور دچار خطا شده است.	H3
حفاظت IPM دچار خطا شده است.	H5
حفاظت PFC دچار مشکل شده است.	HC
در خواندن EEPROM خطایی به وجود آمده است.	EE
حفاظت در برابر PN ولتاژ بالا با مشکل مواجه شده است.	PH
حفاظت در برابر PL ولتاژ پایین با مشکل روبرو شده است.	PL
دریچه 4 طرفه به صورت غیرطبیعی دچار تغییر شده است.	U7
حداقل فرکانس برای کمپرسور در حالت تست رخ داده است.	P0
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
فرکانس نامی برای کمپرسور در حالت تست به وجود آمده است.	P1
حداکثر فرکانس برای کمپرسور در حالت تست به وقوع پیوسته است.	P2
فرکانس متوسط برای کمپرسور در وضعیت تست ایجاد شده است.	P3
محدودیت فرکانسی در کولر گازی آرچلیک ایجاد شده است.	LU
محدودیت فرکانسی (دمای ماژول) در کولر گازی آرچلیک رخ داده است.	EU
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

پلفرم تخصصی تعمیرات



آی پی امداد از دهه 70 کنار
شما بوده، هست و خواهد