

ARISTON

ارور یخچال فریزر آریستون



ارور	علت
F01	رله تنظیم کننده عملکرد کمپرسور در یخچال آریستون آسیب دیده است.
F02	اتصالات کمپرسور در ساید بای ساید آریستون خراب شده اند.
F03	یونیت ساید بای ساید آریستون که TEN ، کمپرسور، دمپر و فن را کنترل می کند، خراب شده است.
F04	فن در فریزر آریستون کار نمی کند.
F05	ترموستات ساید بای ساید آریستون مشکلاتی دارد.
F06	المنت نیمه هادی سیستم که فرآیند گرم کردن را فراهم می کند، ناقص است.
F07	اتصالات الکتریکی هیتر که در انجماد درگیر هستند، نقص شده است.
مشاهده عیب یابی ارور	در یافت خدمات

علت	ارور
در دریچه سلنوییدی یخچال آریستون مشکلاتی رخ داده است.	F08
محصول الکترونیکی سیستم عامل یخچال آریستون خراب شده است.	F09
دریچه ثانویه یخچال آریستون در تکنیک نوع CCZ خراب شده است.	F10
دمپر روشن / خاموش در یونیت های شبم منجمد آسیب دیده است.	F11
قطعه نیمه هادی که در یک سیستم قرار دارد و عملکرد اتاق خنک کننده را کنترل می کند، خراب شده است.	F12
ماژول های نمایشگر و کنترل یخچال آریستون قطع شده اند.	F13
فن که دمای برنامه ریزی شده در محفظه یخچال را حفظ می کند، کار نمی کند.	F14
منبع تغذیه که عملکرد دمپر، بخاری و فن را کنترل می کند، عملکرد نادرستی دارد.	
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
نیمه هادی که در سیستم قرار گرفته است، عملیات TEN را کنترل می کند.	F15
سیستم گرمایشی که در یونیت های بدون فریز گردش هوا را به جریان می اندازد، کار نمی کند. فن در محفظه یخچال آریستون آسیب دیده است.	F16
در دستگاه Aqua Care ، دریچه یخچال آریستون مشکل پیدا کرده است.	F17
منبع نور یخچال آریستون خراب شده است.	F20
این کدهای خطا سنسورهای دما را نشان می دهند.	F21-f26
محفظه خنک کننده یخچال آریستون آسیب دیده است.	F22
اوپراتور محفظه یخچال آریستون آسیب دیده است.	F23
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
بخش دما در یخچال آریستون آسیب دیده است.	F24
اواپراتور فریزر آسیب دیده است.	F25
آشکارساز حرارتی CCTV یخچال آریستون آسیب دیده است.	F26
ماژول نمایشگر یخچال آریستون آسیب دیده است.	F28
کد های خطا هنگام خرابی دکمه ها ظاهر می شوند.	F40-f53
دکمه روشن / خاموش شدن سایید بای سایید آریستون مشکل پیدا کرده است.	F40
گزینه های کنترل خودکار یخچال آریستون خراب شده اند.	F41
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
گزینه تعطیلات یخچال آریستون فعال شده است.	F42
گزینه خنک کننده نوشیدنی ها و بار ساید بای ساید آریستون فعال شده اند.	F43
گزینه تنظیم دما به صورت خودکار در یخچال آریستون فعال شده است.	F44
گزینه های یخ زدگی سریع یخچال آریستون فعال شده اند.	F45
گزینه خنک کننده اضطراری در یخچال آریستون فعال شده اند.	F46
پیام های آلارم روی صفحه نمایش یخچال آریستون نمایش داده می شوند.	F47
دمای محفظه یخچال و فریزر آریستون کاهش یافته است.	F49
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
درجه حرارت محفظه یخچال آریستون افزایش پیدا کرده است.	F50
دمای فریزر آریستون افزایش پیدا کرده است.	F52
درجه حرارت فریزر آریستون کاهش پیدا کرده است.	F53
نشان دهنده باز بودن مدار ترمیستور فریزر است.	F1
وجود اتصال کوتاه در ترمیستور یخچال را نشان می دهد.	F2
این ارور نشان دهنده مدار باز ترمیستور یخچال است.	F3
این ارور نشان دهنده مدار باز ترمیستور یخچال است.	F4
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
این ارور نشان دهنده اتصال کوتاه ترمیستور اوپراتور یخچال است.	F8
این ارور نشان دهنده ایراد مدار باز میکروسویچ تنظیم دما است.	F9
لامپ داخل یخچال سوخته است.	F20
بازخوردی از بافل یخچال دیده نمی شود.	FA
کمپرسور و بافل یخچال به صورت پیوسته کار می کنند.	FB
سیستم دیفراست یخچال متوقف شده است.	FE
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور