

AUX

ارور کولر گازی آکس



ارور	علت
dF	عملیات یخ زدایی
E1	مشکل در سنسور دمای ورودی هوا
E2	خرابی سنسور دمای یونیت خارجی
E3	خرابی سنسور دمای واحد داخلی
E4	ایراد در موتور PG واحد داخلی
E5	خرابی یونیت خارجی
E6	حفاظت در برابر جریان بیش از حد
E7	عدم دریافت سیگنال از واحد خارجی
مشاهده عیب یابی ارور	دریافت خدمات

علت	ارور
حفاظت دستگاه در برابر گرمای بیش از حد	E8
خرابی پمپ آب	E9
خرابی سنسور لوله کویل‌ها	L1
خرابی سنسور دمای اتاق	L2
عدم دریافت سیگنال از موتور فن داخلی	L6
<u>دریافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>