

DeLonghi

ارور کولرگازی دلونگی



علت	ارور
پایین بودن سنسور دمای اتاق	Lo
بالا بودن سنسور دمای اتاق	H1
خراب شدن سنسور دما	E1
پایین بودن دما و برفک زدگی	Le
بالا بودن سطح دما و پر شدن سینی داخلی	HI
خراب شدن فیلتر و تعویض آن	Cf
خراب شدن فیلتر آب	Fi
خراب شدن سنسور کولر	Pe
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور