



ارور یخچال دونار



علت	ارور
ایراد در سیستم یخساز	E0
مشکل در سنسور یخچال	E1, ER
خرابی سنسور فریزر	E2, D1
خرابی سنسور دیفراست	E3, D
نوسان در ولتاژ برق	E5
خرابی سنسور محیطی	E8
خرابی سنسور یخساز	EE
ایراد در سیستم دیفراست	H
نشتی گاز در یخچال	U
مشکل در سیستم دیفراست و کنترل دما	B1
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور