



ارور یخچال ایندزیت



علت	ارور
سنسور یخچال معیوب است.	E1
دمای فریزر مشکل دارد و قسمت درجه حرارت دمای نادرستی را نشان می دهد.	E2
در این مورد دمای ناحیه یخچال مشکل دارد و درجه حرارت نادرستی را نشان می دهد.	E3
درجه حرارت یخچال نادرست است و سنسور دیفراست یخچال مشکل دارد.	E4
درجه حرارت قسمت فریزر ناصحیح است و سنسور دیفراست فریزر مشکل دارد.	E5
در صورت نمایش این خطا مشکل در برد کنترل اصلی و برد دیسپلی است.	E6
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
اگر با این خطا مواجه شدید، علت آن است که چیزی در دمای یخچال تاثیر می گذارد و باعث اختلال در درجه حرارت شده است.	E7
در این مورد نیز چیزهایی بر دمای یخچال تاثیر می گذارد و باعث ایجاد این مشکل می شود.	E8
در این مورد آلارم وضعیت دمای بالای فریزر به صدا در می آید. این وضعیت هنگامی بروز می کند که درب یخچال باز مانده و غذاهای درون یخچال شروع به آب شدن می کنند.	E9
اشکال در یخساز ساید ایندزیت	E0
در این صورت جریان یخساز ایراد دارد و کارکرد آن مشکل دارد.	EE
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور