



ارور کولر گازی مجیک



علت	ارور
مشکل در سنسور دمای اواپراتور	E1
ایراد در سنسور کندانسور	E2
خرابی سنسور دمای محیطی	E3
مشکل در فن داخلی	E4
محافظت بیش از حد کمپرسور	E5
خطای ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی	E6
خطای سنسور فشار کم	E7
خطای سنسور فشار زیاد	E8
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور