

SAM

ارور کولر گازی سام



علت	ارور
با تاخیر کار کردن کمپرسور	Ch
ایراد در سوئیچ شناور داخلی	E3
مشکل در تنظیم سوئیچ انتخاب داخلی	E5
خرابی سنسور فشار بالا	Ax/Bx
مشکل در دریچه گسترش الکتریکی باز	Cx
اشتباه بستن سوپاپ الکترونیکی	Dx
جداسازی همزمان سنسور داخلی	Fx
نشت گاز مبرد	G2
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>

علت	ارور
خرابی سوئیچ سنسور COND MID	G3
خنثی کردن سنسور دمای روغن	G6
قطعی سنسور مکش	G7
ایراد در سنسور تخلیه کمپرسور بار	Gc
خرابی سنسور اتاق در یونیت داخلی	9X
نشت مبرد / ایراد در بارگذار	Rx
باز/کوتاه سنسور EVAP OUT در یونیت داخلی	Yx
مشکل در تنظیم کننده فن	Ux
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>

علت	ارور
کمتر از 5 بودن درجه حرارت در فضای باز	Tu
دمای بالای هوای فصلی در حالت گرمایش	To
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور