

SAMSUNG

ارور کولر گازی سامسونگ اینورتر و معمولی



علت	ارور
کمپرسور شروع تاخیری دارد. گرمکن را مجدد راه اندازی کنید.	ch
خطای سوئیچ شناور واحد داخلی	E3
خطای تنظیم سوئیچ انتخاب (آپشن) در واحد داخلی	E5
خطای سنسور فشار بالا (باز / کوتاه)	Ax
خطای سنسور فشار بالا (باز / کوتاه)	bx
خطای دریچه گسترش الکتریکی باز	Cx
اشتباه بستن سوپاپ الکترونیکی	dx
جداسازی همزمان سنسور داخلی EVAP IN و EVAP OUT	fx
نشت کلی مبرد در واحد فضای باز / نقص بارگذاری	G2
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
سوئیچ سنسور COND MID در واحد فضای باز	G3
خنثی کردن سنسور دمای روغن (تشخیص یک بار یا بیشتر)	G6
قطع سنسور مکش	G7
نقص در سنسور تخلیه کمپرسور بار	GC
خطای باز / کوتاه سنسور اتاق در واحد داخلی	9x
نشت کلی مبرد در واحد فضای باز / نقص بارگذار	rx
باز / کوتاه سنسور EVAP OUT در واحد داخلی	yx
خطای تنظیم کننده فن	ux
درجه حرارت در فضای باز هنگامی که حالت خنک کننده فعال است، کمتر از 5 درجه می باشد.	tU
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
دمای هوای فصلی هنگامی که در حالت گرمایش قرار دارد، بیش از 30 درجه است.	to
خطای ارتباط بین واحد داخلی و پنل	E101
دمای اتاق واحد داخلی - خطای سنسور باز / کوتاه	E121
خطای باز / کوتاه سنسور واحد داخلی EVAP IN	E122
خطای باز / کوتاه واحد داخلی EVAP OUT	E123
سنسور واحد داخلی EVAP In جدا شده است.	E128
واحد داخلی EVAP Out از سنسور جدا شده است.	E129
جدا شدن همزمان سنسور EVAP IN / OUT واحد داخلی	E130
خطای سنسور کمکی 1 هیتر (الکتریکی)	E131
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

ارور	علت
E132	خطای سنسور کمکی 2 هیتر (الکتریکی)
E133	خطای سنسور کمکی 3 هیتر (الکتریکی)
E134	خطای سنسور دیافراگم
E135	خطای سنسور فن مکمل
E140	خطای دمای - MCU سنسور باز / کوتاه
E151	واحد داخلی EEV با شکست مواجه شده است.
E152	واحد داخلی EEV مسدود شده است.
E153	بازیابی شناور S/W واحد داخلی
E154	خطای فن داخلی
مشاهده عیب یابی ارور	دریافت خدمات

ارور	علت
E161	خطای عملیاتی ترکیبی (حالت گرمادهی و خنک کنندگی همان زمان)
E162	خطای EPROM
E163	خطای تنظیم گزینه
E165	ارور محافظ درجه حرارت تخلیه هیتر الکتریکی
E166	ارور شماره فن مربوط به هیتر الکتریکی
E167	خطای راه اندازی S / W کنترل خارجی با استفاده از گزینه (آپشن)
E180	باز شدن همزمان سیستم گرمایشی خنک کننده اول MCU SOL V/V
E181	باز شدن همزمان سیستم گرمایشی خنک کننده دوم MCU SOL V/V
E182	خطای دوم MCU SOL V / V
E190	هیچ تغییری در دما در طول کنترل لوله کشی وجود ندارد.
مشاهده عیب یابی ارور	در یافت خدمات

علت	ارور
خطای دما در هنگام بررسی لوله کشی	E192
خطای درجه حرارت در حین بررسی لوله کشی	E193
خطای تنظیم شماره واحد داخلی نصب شده	E201
<u>دریافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>

SAMSUNG

لارم کولر گازی سامسونگ 12000 - 18000 - 24000



علت	ارور
خطا در سنسور هوای محیطی	E1
سنسور لوله اوپراتور دچار مشکل شده است.	E2
خرابی فن یونیت داخلی	E3
خرابی سنسور لوله یونیت داخلی	E5/E6
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>

SAMSUNG

خطای کولر گازی سامسونگ 50000 ایستاده



علت	ارور
خطای سنسور محیط یونیت داخلی	E1
نقص در برق یونیت داخلی دستگاه	EE - 00
اشکال در برق یونیت خارجی	EE - 01
خرابی سنسور لوله اوپراتور	E5
خرابی سنسور کندانسور یونیت خارجی	E6
مشکل در کابل ارتباطی بین یونیت خارجی و داخلی	ER
اشکال در محل بستن فازها در یونیت بیرونی	EB
مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر	ED
مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخلی و خارجی	EA
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

SAMSUNG

ارور کولر گازی سامسونگ مدل Multipanel classic



علت	ارور
اشکال در سنسور محیطی کندانسور	t 0
خطا در سنسور لوله کندانسور A	t A
خطا در سنسور لوله کندانسور B	t B
خطا در سنسور لوله کندانسور C	t C
مشکل در کارکرد یونیت در حالت تست A می باشد.	A
مشکل در کارکرد یونیت در حالت تست B است.	B
مشکل در کارکرد یونیت در حالت تست C می باشد.	C
یونیت a در وضعیت تست صحیح است.	CA
یونیت b در وضعیت تست صحیح است.	cb
یونیت c در وضعیت تست صحیح است.	CC
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
اشکال در ارتباط فرمان بین یونیت خارجی و تمامی پنل ها	CO
کمبود گاز مبرد	G
بالا بودن دمای کندانسورA	AC
بالا بودن دمای کندانسورB	GC
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

SAMSUNG

اخطار کولر گازی ایستاده سامسونگ



علت	ارور
مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر	E1 03
خطا در سنسور محیطی یونیت داخلی	E1 21
اشکال در سنسور لوله اوپراتور	E1 22
خرابی سنسور رطوبت سنج	E1 42
اشکال در موتور فن یونیت داخلی	E1 54
خطای مدار برد EEPROM دستگاه برد اصلی یونیت	E1 62
خطا از پارامتر در برد EEPROM دستگاه می باشد.	E1 63
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>

علت	ارور
سیگنال برد نمایشگر دچار مشکل شده است.	E1 93
مشکل ارتباطی بین دو برد اصلی و نمایشگر	E1 94
خرابی سنسور کندانسور	E2 37
اشکال در ارتباط فرمان یونیت داخلی با یونیت خارجی	E4 79
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>