

TEKA

ارور یخچال تکا



علت	ارور
خطای سنسور دما	E1
مشکل در یخ زدایی	E2
ایراد در فن	E3
مشکل در هیتر المنت	E4
خطای ارتباط بین اجزا	E5
مشکل در سنسور محیطی	E6
خرابی سنسور اواپراتور	E7
مشکل در یخساز	E8/E9
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
خرابی فن فریزر	E40
قفل شدن روتور	84E
قطع شدن جریان برق	85E
خرابی دمپر هوا	RD
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور