



ارور کولر گازی تراست مدل TG



علت	ارور
در چنین حالتی خطا به علت فشار بالاتر از حد مجاز روی کمپرسور ایجاد می شود و دلیل آن محافظت از کمپرسور در مقابل این فشار بیش از حد است.	E1
در این ارور ما با یخ زدگی یونیت داخلی مواجه هستیم و در واقع این ارور برای محافظت در برابر یخ زدگی این قسمت ایجاد می شود.	E2
علت ایجاد این ارور فشار پایین تر از استاندارد بر روی کمپرسور می باشد و دستگاه برای محافظت از کمپرسور در مقابل این فشار پایین کد خطا را نمایش می دهد.	E3
دمای لوله تخلیه بیش از حد استاندارد بالا است و دستگاه این کد خطا را برای محافظت از کمپرسور نمایش می دهد.	E4
ولتاژ ورودی به دستگاه برای کارکرد صحیح کمتر از حد استاندارد شده است و دستگاه به دلیل افت ولتاژ این کد خطا را نمایش می دهد.	E5
ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی قطع شده است و سیگنال ایجاد نمی شود. سیگنال از طریق سیم ارتباطی ایجاد می شود که در این خطا قطع شده است.	E6
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>

علت	ارور
در چنین حالتی با باز شدن یا کوتاه شدن سنسور محیطی (ترمیستور اتاق) واحد داخلی مواجه ایم.	F1
در چنین حالتی با باز یا کوتاه شدن سنسور مسی (ترمیستور لوله) واحد داخلی مواجه هستیم.	F2
در چنین حالتی سنسور محیطی (ترمیستور اتاق) واحد خارجی کوتاه یا قطع شده است.	F3
در چنین حالتی سنسور مسی (ترمیستور لوله) واحد خارجی قطع یا اتصال آن کوتاه شده است.	F4
در چنین حالتی نگران نباشید، چون ارور تلقی نمی شود، بلکه در حالت یخ زدایی این کد در دستگاه نمایش داده می شود.	H1
در چنین حالتی فن داخلی کولرگازی دچار سوء عملکرد شده است.	H6
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور



ارور کولر گازی تراست مدل TMFS48



علت	ارور
دلیل بروز این ارور، قطع شدن یا اتصال کوتاه سنسور دمایی T1 می باشد.	E1
دلیل بروز این ارور، قطع شدن یا اتصال کوتاه سنسور مسی T2 می باشد.	E2
قطع شدن یا اتصال کوتاه سنسور کندانسور T3 دلیل نمایش این کد خطا بر روی نمایشگر دستگاه می باشد.	E3
در این ارور، در واحد خارجی خطایی ایجاد شده است.	E6
آلودگی الکترواستاتیکی در دستگاه	E8
در یافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور

علت	ارور
سرما یا گرمای بیش از حد اواپراتور	P4
گرمای بیش از حد کندانسور	P5
فشار دیشارژ خیلی زیاد است	P10
فشار ساکشن دستگاه کم است.	P11
مصرف جریان در کمپرسور بیش از حد نرمال بوده است.	P12
عملیات برفک زدایی در دستگاه در حال انجام است.	HS
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>



ارور کولر گازی تراست مدل TMSL



علت	ارور
در این ارور، EPROM دچار سوء عملکرد شده است.	E1
در این ارور، موتور فن داخلی معیوب شده است.	E3
جریان کمپرسور بالا رفته است و به دلیل بیشتر از حد استاندارد بودن جریان، دستگاه این ارور را به نمایش گذاشته است.	E4
قطع یا اتصال کوتاه سنسور محیطی داخلی دلیل ایجاد این ارور است.	E5
قطع یا اتصال کوتاه سنسور مسی داخلی دلیل ایجاد این ارور است.	E6
قطع یا اتصال کوتاه سنسور کندانسور دلیل ایجاد این ارور است.	E7
قطع شدن سیم ارتباطی واحد داخلی و خارجی دلیل ایجاد این ارور است.	E9
<u>در یافت خدمات</u>	<u>مشاهده عیب یابی ارور</u>