



ارور یخچال وایت هاوس



علت	ارور
خرابی برد الکترونیکی یخچال	F0، F1، F5، F6 و F7
عدم تنظیم صحیح دمای بین یخچال و فریزر / خرابی سنسور دما	E3
خرابی سنسور فریزر	E0
خرابی سنسور یخزدایی	E1
مشکل در هیتر یا المنت یخچال	E4
خرابی برد اصلی یخچال	HRS
دریافت خدمات	مشاهده عیب یابی ارور