

ZANUSSI

ارور یخچال زانوسی



ارور	علت
Er01	قطع شدن اتصالات برد و نمایشگر یخچال فریزر زانوسی
Er02	خرابی فن، معیوب بودن سنسور دما و مشکل در سیم کشی
Er03	نقص در ترموستات، المنت، سنسور تشخیص دما یا سیم کشی
Er04	خرابی سنسور تشخیص دما در فریزر
Er05	اختلال در عملکرد سیستم دیفراسست و سنسور دمای یخچال
Er06	نقص در عملکرد سنسور محیطی، سنسور یخچال و سیم کشی
Er07	بروز ایراد در سنسور دما یا برد کنترلی یخچال
Er08	مشکل در سنسور دما یا سیستم یخزدایی یخچال
Er09	نقص در سنسور دما، ترموستات یا برد الکترونیکی
مشاهده عیب یابی ارور	در یافت خدمات